


ZONE WIRED USB-C TO A ADAPTER ADAPTATEUR USB-C VERS A ZONE WIRED

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet



CONTENTS


English3

Français5

Español7

Português9

KNOW YOUR PRODUCT




WHAT'S IN THE BOX

USB-C to A adapter




INSTRUCTIONS

- 1 Plug the USB-C connector into the USB-A adapter.



- 2 Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.




DIMENSIONS

ADAPTER:

Height x Width x Depth: 21.5 mm x 15.4 mm x 7.9 mm

www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

PRÉSENTATION DU PRODUIT




CONTENU DU COFFRET

Adaptateur USB-C vers A




INSTRUCTIONS

1 Branchez le connecteur USB-C à l'adaptateur USB-A.



2 Branchez le connecteur USB-A dans le port USB-A de votre ordinateur.




DIMENSIONS

ADAPTATEUR:

Hauteur x largeur x profondeur:
21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

COMPONENTES DEL PRODUCTO




CONTENIDO DE LA CAJA

Adaptador USB-C a A




INSTRUCCIONES

- 1 Conecta el conector USB-C al adaptador USB-A.



- 2 Conecta el conector USB-A al puerto USB-A de la computadora.




DIMENSIONES

ADAPTADOR:

Altura x Anchura x Profundidad:
21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

CONHECER O PRODUTO




O QUE A CAIXA CONTÉM

Adaptador USB-C para USB-A




INSTRUÇÕES

- 1 Conecte o conector USB-C ao adaptador USB-A.



- 2 Conecte o conector USB-A à porta USB-A do computador.



DIMENSÕES

ADAPTADOR:

Altura x largura x profundidade:
21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

www.logitech.com/support/zone-wired-adapter